

Vari-Met Infinity Guide

Bei der Verwendung der neuen Vari-Met Infinity CDI-Module sollten einige wichtige Punkte beachtet werden. Die folgenden Punkte helfen Ihnen beim Einstieg und sagen Ihnen auch, was Sie NICHT tun sollten:

- Schließen Sie zuerst das USB-Adapterkabel mit dem Klinkenstecker an das CDI-Modul an. Diese Verbindung ist nicht Hotswap-fähig. Der Klinkenstecker darf nur ein- und ausgesteckt werden, wenn das USB-Kabel NICHT an den Computer angeschlossen ist. Der USB-Stecker kann natürlich im laufenden Betrieb mit dem Computer ausgetauscht werden.

- Starten Sie die Software erst, nachdem Sie den Computer an das CDI-Modul angeschlossen haben. Andernfalls wird der COM-Port des CDI-Moduls nicht in der Software angezeigt.

- Bevor das CDI-Modul zum ersten Mal verwendet wird, muss es zuerst programmiert werden. Andernfalls enthält es möglicherweise eine Kurve, von der Sie nicht wissen, was sie tut. Dies kann den Motor beschädigen.

- Das schwarze Kabel, das aus dem CDI-Modul kommt, dient zum Ausschalten des Begrenzers, wenn dieser eingeschaltet ist. Dieser Draht darf NUR mit dem Rahmen (der Masse des Fahrzeugs) oder mit nichts verbunden werden. Andernfalls fällt das CDI-Modul garantiert aus.

- Das CDI-Modul darf bei laufendem Motor keinesfalls an den Computer angeschlossen werden. Das CDI-Modul kann keine Verbindung zum Computer herstellen, und es besteht die Möglichkeit, dass der USB-Anschluss, das Kabel und das CDI-Modul beschädigt werden.

Die Vari-Met-Software wird unter Windows 7, 8, 8.1 und 10 unterstützt und erfordert .NET Framework 4. Die Software unterstützt mehrere Sprachen.