

Vari-Met Infinity Guide

Er zijn een aantal belangrijke dingen waar rekening mee moet worden gehouden bij het gebruik van de nieuwe Vari-Met Infinity CDI Modules. De volgende punten helpen u van start en vertellen ook wat NIET te doen:

- Verbind de USB verloopkabel EERST met de CDI Module met de Jack Plug. Deze connectie is niet hotswappable, de jack plug mag alleen in en uit geplugd worden als de USB kabel NIET met de computer is verbonden. De USB stekker is natuurlijk wel hotswappable met de computer.
- Start de software pas ná het verbinden van de computer met de CDI module. Anders zal de COM poort van de CDI module niet in de software verschijnen.
- Voordat de CDI Module voor het eerst wordt gebruikt, moet hij eerst geprogrammeerd worden. Anders kan er een curve in staan waarvan u niet weet wat deze doet. Dit kan mogelijk schade veroorzaken aan de motor.
- De zwarte kabel welke uit de CDI module komt is er om de begrenzer uit te schakelen indien deze ingeschakeld is. Deze draad mag ALLEEN met het frame (de massa van het voertuig) verbonden worden of nergens mee verbonden zijn. Anders zal de CDI Module gegarandeerd stuk gaan.
- De CDI Module mag absoluut niet met de computer verbonden worden als de motor nog draait. De CDI module zal geen verbinding kunnen maken met de computer en de kans is groot dat de usb poort, kabel en CDI module beschadigd raken.

De Vari-Met software wordt ondersteund op Windows 7, 8, 8.1 en 10 en vereist .NET Framework 4. De software ondersteund meerdere talen.